

i アプリ／ i ウィジェット

i アプリ	292
サイトから i アプリをダウンロードする	292
..... < i アプリダウンロード >	292
i アプリを起動する	< i アプリ実行 > 293
i アプリの設定を行う	< i アプリ設定 > 307
i アプリを自動起動する	308
i アプリコールを利用する	309
i アプリコールの設定を行う	310
i アプリ待受画面を操作する	< i アプリ待受画面 > 311
microSDカード内の i アプリデータを表示する	< i アプリデータ > 312
i ウィジェット	312
i ウィジェットを利用する	313
i ウィジェットの設定を行う	314
ウィジェットアプリを起動する.....	<ウィジェットアプリ起動> 314

i アプリ

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロード※すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。さらに、リアルタイム通信や i アプリコール(P.309参照)を用いた、多人数でのオンライン通信が可能な i アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。

また、i アプリには i ウィジェット(P.312参照)対応のものがあります。

※別途パケット通信料がかかります。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。(P.460参照)
- i アプリの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

<i アプリダウンロード>

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。最大100件(1件あたり最大約2Mバイトまで)登録できますが、容量は他のデータと共通のため、データ量により登録件数は少なくなります。(P.534参照)

1 i アプリダウンロードが可能なサイトを表示 ▶ソフトを選択

2 ダウンロードが完了したら「OK」を選択

- 保存している i アプリがいっぱいのときはP.205参照
- ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設定、位置情報利用、番組表ボタン設定、i アプリコール)の画面が表示されることがあります。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

3 YES・NO

YES... i アプリが起動します。
NO... サイト画面に戻ります。

ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上の i アプリをダウンロード中に  や  を押してダウンロードを中断したり、電波状況などによりダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は部分保存できます。

部分保存した残りのデータはソフト一覧画面から再ダウンロードできます。

メール連動型 i アプリをダウンロードしたときは

送信/受信フォルダー一覧に i アプリメール用フォルダが自動的に作成され、メール連動型 i アプリのタイトルがフォルダ名になります。

- メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- 送信/受信フォルダー一覧に i アプリメール用フォルダが5つある場合、メール連動型 i アプリはダウンロードできません。
- i アプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとした場合、既存の i アプリメール用フォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、既存のフォルダを利用します。利用しない場合は「NO」を選択すると、既存のフォルダを削除し、フォルダを新規作成するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを新規作成せずにメール連動型 i アプリをダウンロードすることはできません。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。
i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー
→P-SQUARE



サイト接続用
QRコード

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。

お知らせ

- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあと自動的に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」での設定が必要です。
- SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「」が表示されます。
- ダウンロード時に、「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- 異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。
- ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)
ソフトによってはお客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- 「i アプリメール」とは、メール連動型 i アプリで送信・保存、メール連動型 i アプリ用として受信したメールのことです。i アプリメールは、i アプリメール用フォルダに自動的に保存されます。

ソフト情報表示設定

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 ▶ i アプリ ▶ i アプリ設定 ▶ ソフト情報表示設定 ▶ 表示する・表示しない

< i アプリ実行 >

i アプリを起動する

1 (1秒以上) ▶ 起動したいソフトを選択

- ソフト一覧画面では、i アプリの種類や対応している機能がアイコンで表示されます。

-  : GPS対応 i アプリ
-  : おサイフケータイ対応 i アプリ
-  : 管理情報 i アプリ
-  : microSDカード対応 i アプリ
-  : 縦全画面表示対応 i アプリ
-  : 横表示対応 i アプリ(全画面非対応)
-  : 横全画面表示対応 i アプリ
-  : i アプリDX
-  : メール連動型 i アプリ
-  : 部分保存している i アプリ
-  : 自動起動に設定中
-  : i アプリ待受画面に設定中
-  : 自動起動と i アプリ待受画面の両方に設定中
-  : i アプリ待受画面に設定可能
-  : SSLページからダウンロードしたことを表します。
-  : 異なるFOMAカードでダウンロード／バージョンアップされていることを表します。

- microSDカード内のソフト一覧画面を表示するには、「 ▶ i アプリ ▶ i アプリ(microSD) ▶ ソフト一覧」の操作を行います。
- FOMA端末内のソフト一覧画面で  (1秒以上) を押すごとに表示方法を変更します。



- i アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動した際は、FOMAカードとICカードの対応付けを行うかどうかの確認画面が表示されます。対応付けを行ったFOMAカード情報は、ICオーナー情報としてICカードに登録されます。
- 部分保存している i アプリを選択した場合は、残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「」や「」が表示されます。
- i アプリを終了するには「」を1秒以上または「」を押して「YES」を選択します。
- 最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.205参照。
- 横画面表示中の待受画面では、「」を押してもソフト一覧画面を表示できません。

お知らせ

- ソフトから他のソフトを起動できるときは確認画面が表示されます。起動するソフトが指定されていない場合はソフトを選択します。
- i アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- i アプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ソフトによっては、i アプリからWeb To 機能やPhone To / AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒に保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。

お知らせ

- i アプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
- ※ i アプリで利用する画像とは
 - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した画像
 - ・ i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
 - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像
 - ・ i アプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- i アプリによっては、i アプリ上で使用している各種情報を i アプリ終了時に保存することがありますが、i アプリ実行中に電池切れアラームが鳴ったり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「」のときは、「」を押すか各ソフトの操作に従って i アプリを終了してください。
- ソフトによっては、microSDカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。microSDカードを利用するソフトは「i アプリデータ」で確認できます。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「」が表示されます。この際、通信料はかかりません。
- ソフトによっては、i アプリ上でマイメニューの登録や削除ができるものがあります。
- i アプリ作成者の方へ
ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。
- トレース情報の確認方法は、P.295「トレース情報」をご覧ください。
- 「」▶ i アプリ▶ i アプリについて」の操作を行うと、i アプリについての情報が表示されます。

バーコードリーダーを利用する

ソフトによってはカメラを利用してJANコード、QRコード、CODE128を読み取れます。

i アプリ起動中にバーコードリーダーを起動させる操作を行うと、カメラ(バーコードリーダー)が起動します。読み取りたいバーコードをガイド枠に合わせて撮影します。

- CODE128を読み取るには、対応している i アプリをダウンロードする必要があります。
- 読み取ったデータは i アプリで利用・保存されます。

モーショントラッキング

FOMA端末は、カメラの認識技術を使用して i アプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用にならないことがあります。
 - ・カメラのレンズが汚れているとき
 - ・着用している服が背景と似通っているとき
 - ・移動中など、背景が一定していないとき
 - ・暗い場所や背景が明るすぎる場所にいます

■警告

モーショントラッキング対応のアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして遊びます。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際はFOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

トレース情報

ソフトに異常があった場合に、その内容を確認できます。

1 i アプリ ▶ i アプリ実行情報 ▶ トレース情報

- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- トレース情報の画面で「機能」が表示されているときは、 (機能) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。「microSDへ保存」を選択し、「YES」を選択すると情報をmicroSDカードへ保存します。

セキュリティエラー履歴

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合に、その内容を確認できます。

1 i アプリ ▶ i アプリ実行情報 ▶ セキュリティエラー履歴

- セキュリティエラー履歴の画面で「機能」が表示されているときは、 (機能) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。
- デスクトップに表示された「」を選択してもセキュリティエラー履歴が表示されます。

ソフト一覧画面の機能メニュー

i アプリ To 設定	サイトやメールの中のリンクから i アプリの起動を許可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応読み取り機にFOMA端末をかざしたときなどについても設定できます。ソフトごとに設定できます。 ▶設定したい項目にチェック▶  (完了) ●ソフトによっては設定できない項目があります。
自動起動時刻設定	P.308参照
ソフト設定	
待受画面設定	P.311参照
通信設定	i アプリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ▶通信する・通信しない▶  (完了)
待受画面通信	P.311参照
アイコン情報	i モードメール、SMS、メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内/圏外アイコンの情報を i アプリに利用させるかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない▶  (完了)

着信音／画像変更	i アプリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない・変更ごとに確認 ▶ (完了) ●「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アプリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認画面が表示されます。
電話帳／履歴参照	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をするかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない▶ (完了)
トルカ参照	i アプリがトルカの参照をするかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない▶ (完了)
位置情報利用	i アプリが位置情報を利用するかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶利用する・利用しない▶ (完了)
番組表ボタン設定	ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定します。ワンセグと連携機能がある i アプリDXにのみ設定できます。 ▶設定する・設定しない▶ (完了)
地図設定	GPS機能で使用する i アプリに設定します。 ▶設定する・設定しない▶ (完了)
i アプリコール	P.310参照
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。
バージョンアップ	▶YES
デスクトップ貼付	P.31参照
削除	
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいソフトにチェック▶  (完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
microSDへ移動	P.376参照

本体へ移動	P.376参照
省電力設定	「α省電力設定」を「設定する」にしているときに、i アプリごとに省電力モードを有効にするかどうかを設定します。 ▶有効にする・無効にする

お知らせ

<アイコン情報>

- i アプリ待受画面の「アイコン情報」を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があります。第三者に知得されることがあります。
- アイコン情報が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定すると動作しない場合があります。

<バージョンアップ>

- ソフトによっては、起動時にバージョンアップできるものもあります。
- バージョンアップ時に、「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- 以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョンアップできません。
 - 対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
 - メールセキュリティ設定中
 - 対応する i アプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

メール連動型 i アプリを削除するときは

i アプリメール用フォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを残した場合、送信／受信メール一覧からメール本文を確認できます。YES ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除します。NO ソフトのみ削除して、i アプリメール用フォルダは残します。Cancel ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除せず元の画面に戻ります。

- 以下の場合、「YES」を選択してもソフト、i アプリメール用フォルダとも削除できません。
 - ・メールセキュリティ設定中
 - ・フォルダにセキュリティが設定されているとき
 - ・フォルダの詳細を表示中
 - ・フォルダに保護メールが含まれているとき

microSDカード内にデータがある i アプリを削除するときは

microSDカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されます。YES ソフト・microSDカード内のデータとも削除します。確認画面で再度「YES」を選択します。「削除」または「選択削除」を実行した場合は端末暗証番号の入力が必要になります。NO ソフトのみ削除して、microSDカード内のデータは残します。Cancel ソフト・microSDカード内のデータとも削除せず元の画面に戻ります。

おサイフケータイ対応 i アプリを削除するときは

- ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。
 - ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。

お買い上げ時に登録されている i アプリ

お買い上げ時には以下の i アプリが登録されています。

- お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイト(P.206参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が設定されます。
- 再ダウンロードサービス期限
 - ・「キングダム ハーツ コーデッド」:2012年10月末日
 - ・「レイトン教授と不思議な町」:2012年10月末日
 - ・「ファミリー伝言板」:2009年10月末日
 - ・「とっさの英語辞典」:2012年10月末日
 - ・「時刻表ウィジェット」:2011年11月末日
 - ・「日英版／日中版 シャベって翻訳 for P」:2012年9月末日
 - ・「ぶよぶよ!ウィジェット」:2012年10月末日
- 再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。
- i アプリ用追加データダウンロードなどの期限
 - ・「キングダム ハーツ コーデッド」:2012年10月末日
 - ・「レイトン教授と不思議な町」:2012年10月末日
 - ・「ファミリー伝言板」:2009年10月末日
 - ・「とっさの英語辞典」:2012年10月末日
 - ・「時刻表ウィジェット」:2011年12月末日
 - ・「日英版／日中版 シャベって翻訳 for P」:2012年10月末日

キングダム ハーツ コーデッド オリンポスコロシアム -Side Episode-

「キングダム ハーツ コーデッド」の1ワールドである、「オリンポスコロシアム」のプリインストール専用エピソードをプレイできます。アップグレードをすると、本編の序章となる「トラヴァースタウン特別編」もプレイできます。また、紹介映像がi モーションでプリインストールされています。



© Disney.

Developed by SQUARE ENIX

1 ソフト一覧画面▶KH Side Episode

ノーマルスタイルで起動した場合は、ヨコオープンスタイルを推奨する旨の画面が表示されます。

2 メニューを選択

オリンポスコロシアム-SIDE EPISODE-

...オリジナルのショートエピソードが楽しめます。

トラヴァースタウン-SPECIAL EDIT VERSION-(アップグレード)

...本編エピソードをお楽しみ頂ける「トラヴァースタウン特別編」にアップグレードします。

- サイトへの接続を行った場合は、パケット通信料がかかります。
- 「トラヴァースタウン特別編」のデータはmicroSDカードに保存されます。
- 大容量データをダウンロードするため、アップグレードを行う場合は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの契約をする必要があります。

レイトン教授と不思議な町 序章

不思議な町の住人から出題されるパズル=ナゾを解くことで物語が進むナゾトキ・ファンタジーアドベンチャーゲーム。完全版ではすべてのストーリーやミニゲームがアニメーション、キャラクターボイス付きで楽しめます。

© 2007-2008 LEVEL-5 Inc.



1 ソフト一覧画面▶レイトン教授 不思議な町 序章▶○

ノーマルスタイルで起動した場合は、ヨコオープンスタイルを推奨する旨の画面が表示されます。

- このゲームで項目を選択したり、ボタンを押す操作を行ったりする場合は、ではなくを押してください。

2 メニューを選択

はじめから.....最初からゲームを始めます。

オプション.....音量やバイプレータの設定を行います。

アップグレード.....完全版へのアップグレードを行います。

- サイトへの接続を行った場合は、パケット通信料がかかります。
- 完全版のデータはmicroSDカードに保存されます。
- 大容量データをダウンロードするため、アップグレードを行う場合は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの契約をする必要があります。

とっさの英語辞典

日常や海外旅行で使われる英会話、ビジネスで役立つ英会話を「英会話とっさのひとこと辞典」で調べます。また、英単語や語句の検索ができる「学研 辞スバ英和／和英辞典」も搭載した総合英語辞典です。

相互の辞典でのクロス検索もできます。

- 音声データのダウンロードにはパケット通信料が発生します。音声データは大容量なため、パケ・ホーダイ／パケ・ホーダイフル／パケ・ホーダイ ダブルでのご利用がおすすめです。
- 「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データ、「英和辞典」「和英辞典」の辞書データはmicroSDカードに保存されます。microSDカードにアクセス中は、ボタン操作を行わずに、そのままお待ちください。microSDカード内の音声データの数によって、アクセスに時間がかかることがあります。
- 搭載電子辞書は、「英会話とっさのひとこと辞典」並びに「株式会社学習研究社の英和・和英辞書」を使用しています。



1 ソフト一覧画面 ▶ とっさの英語辞典

▶ 「免責」をよく読む ▶ OK

- 「アプリ起動時に常に表示する。」のチェックを外すと、次に起動するときには「免責」は表示されません。

2 利用したい辞書を選択

英会話とっさのひとこと辞典

... 英会話とっさのひとこと辞典を起動します。日常生活における様々な場面やキーワードを指定して調べます。また、調べた英会話を音声で確認することができます。

学研 辞スバ英和／和英辞典

... 英和／和英辞典を起動します。入力ボックスに英単語のスペルや日本語の読みを入力して調べます。辞典をダウンロードしていない場合は、ダウンロードする旨の確認画面が表示されます。

英会話とっさのひとことクイズ


... 見出し文をもとにしたクイズが楽しめます。

- 調べた結果の画面で、 (お気に入り登録) → 「お気に入り登録」を選択すると、結果をお気に入りに登録できます。また、調べた結果の画面で、 (お気に入り登録) を押すか、 (お気に入り登録) → 「音声データ管理」 → 「章毎ダウンロード」・「一括ダウンロード」を選択すると、音声データをダウンロードして再生できます。

日英版／日中版 シャべって翻訳 for P

FOMA端末に翻訳したい文章を声で話すだけで日本語を英語や中国語に、英語や中国語を日本語に翻訳してくれるアプリです。

- 使用開始から60日間はすべての機能が無料でご利用いただけます。61日以降は一部翻訳できる文章が制限されます。すべてのサービスを利用するには、株式会社ATR-Trekの「シャべって翻訳」サイトからマイメニュー登録(有料)が必要です。
(アクセス方法: i Menu → メニューリスト → 辞書／便利ツール → シャべって翻訳)
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。



画面は

日英版のものです。

© ATR-Trek Co., Ltd.

1 ソフト一覧画面

▶ 日英シャべって翻訳_P・日中シャべって翻訳_P

▶ SKIP

- 日英版を利用したいときは「日英シャべって翻訳_P」を選択します。
- 日中版を利用したいときは「日中シャべって翻訳_P」を選択します。

2 「シャべって翻訳とは」と「ご利用規約」をよく読む

▶ 同意する

- はじめにご利用される際には、「ご利用規約」に同意いただく必要があります。

3 「ご利用注意事項」をよく読む ▶ OK ▶ はい

- 「いいえ」を選択すると、次に起動するときには「シャべって翻訳とは」、「ご利用規約」、「ご利用注意事項」は表示されません。

4 はい ▶ OK

- 初回起動時には「アプリの使い方」が表示されます。

5 メニューを選択

- 日→英 翻訳... 日本語から英語へ翻訳を開始します。
英→日 翻訳... 英語から日本語へ翻訳を開始します。
日→中 翻訳... 日本語から中国語へ翻訳を開始します。
中→日 翻訳... 中国語から日本語へ翻訳を開始します。
シーンを変更... 翻訳したい言葉に合った場面を選択します。
●を押すと、画面表示が日本語と英語や中国語で切り替わります。

Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利なアプリです。


知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動したり、ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約できます。

(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワード、または画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤーのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)

横画面時も番組表の閲覧が可能です。(一部機能は横画面に対応しておりません。)

- 赤外線リモコンの詳細については、P.388「赤外線リモコン機能を利用する」参照。
- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
- 詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- 2in1のモードがBモード中には利用できません。



※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約ができます。

視聴予約の方法

1. ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶視聴予約したい番組を選んで (X1)▶視聴予約▶予約実行▶画面に従って操作

録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約ができます。

録画予約の方法

1. ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶録画予約したい番組を選んで (X1)▶#ワンセグ録画予約▶予約実行▶画面に従って操作
(録画予約したい番組を選んでを押しても録画予約ができます。)

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法

1. DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする
(ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください)
2. ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶ (X1)▶リモート録画予約▶ガイダンスに従って操作

番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどを接続し、録画予約ができます。

- ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、「iD」に対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリまたはカードアプリの設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。
- 「iD」に関する情報については、「iD」の i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト: i Menu→メニューリスト→「iD」



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。



サイト接続用
QRコード

DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの各サービスがございます。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

入会申し込み・審査※1

カード情報設定

使う

面倒なチャージは不要！カード情報設定済みのケータイを下のiDのマークがあるお店でかざすだけで、サインレス※2でショッピングが楽しめます。



確認する

DCMXのサービス内容や今月の利用可能額※3、ご利用明細などもアプリから確認！

変更する

機種変更の設定や有効期限の更新もアプリから設定可能！

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込みページに接続します。

※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。

※3 DCMX miniのみ可能です。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細については、DCMXのiモードサイトをご覧ください。
- iモードサイト: i Menu→DCMX iD



サイト接続用
QRコード

お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時には、パケット通信料がかかります。

■おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用いただくためのiアプリです。i アプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ページによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
 - ご利用には別途パケット通信料がかかります。
 - i アプリバンキングの詳細については「ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
 - i アプリバンキングに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
- iモードサイト: i Menu→メニューリスト
→モバイルバンキング
→ i アプリバンキング



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。



サイト接続用
QRコード

モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを見ることができます。路線検索で目的地までの移動方法を調べることができます。



© 2008 Google - 地図データ

© 2008 Geocentre Consulting, NFGIS, Zenrin, Europa Technologies


■地図画面について

- : メニューの表示
 - : 検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)
 - : カーソルの移動
 - : コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入り保存、付近を検索)
 - ①: ズームアウト
 - ②: 地図/航空写真の切り替え
 - ③: ズームイン
 - ④: 現在地の表示
 - : お気に入り保存/表示
- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
 - ご利用には別途パケット通信料がかかります。
 - 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

モバイルSuica登録用 i アプリ

「モバイルSuica登録用 i アプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、NTTドコモが提供する i アプリです。本アプリにて初期設定を行った後、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- はじめてご利用される際には、「ご注意事項（必読）」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了した後に削除できますが、設定したICカード内エリアは占有された状態となります。当該エリアを他のサービスにご利用いただくためには、ICカード内のデータを全て初期化（以下、フルフォーマット）していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップへのご来店が必要です。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内の全てのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行った後にモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本 i アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- モバイルSuicaに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト: i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ→モバイルSuica
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること

■アバターをつくる

i アバターメーカーに用意された様々なパーツを利用して、アバターを作成することができます。カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアバターの見本を元に作成できます。

■アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール®、デコメ®絵文字、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。

また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテ

ストや対応サイトで公開することができます。

●アバターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途パケット通信料がかかります。

●i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料がかかります。

●i アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。

●i アバターは、株式会社ディー・ツー・コミュニケーションズの商標です。

●アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。



© 2008 Acrodea, Inc./
© eitarosoft

※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

ファミリー伝言板

ファミリー伝言板はメモやスケジュールを家族や友達と手軽に共有できるアプリです。ユーザ登録してグループに参加すると入力したメモやスケジュールが同じグループにいるユーザどうして共有できます。また、対応するテレビを使ってグループのメモやスケジュールを確認することができます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは、各画面で「ヘルプ」(説明)を押して詳細をご覧ください。
- 対応テレビとテレビでのアクセス方法は機能メニューのインフォメーションでご確認ください。

© Panasonic Mobile Communications Co.,Ltd.



1 ソフト一覧画面▶ファミリー伝言板 ▶「利用規約」をよく読む▶同意のうえ利用する

- 「次回から表示しない」にチェックを付けると、次に起動するときには「利用規約」は表示されません。

2 ユーザ登録する

初回起動時には、ユーザ登録が必要です。「ユーザーの登録」を選択し、画面の指示に従ってユーザ登録してください。

3 グループを設定する

初回起動時には、参加するグループの設定が必要です。

新しいグループを作る... グループの管理者としてグループを作成します。画面の指示に従って、作成してください。

グループに参加...すでに作成されているグループに参加します。画面の指示に従って、グループに参加してください。

- 1人のユーザが参加できるのは、1グループのみです。

時刻表ウィジェット

時刻表をダウンロードし、列車の発車時刻まで分／秒単位でカウントダウン表示するウィジェットアプリです。発車時刻のアラーム通知可能なスケジュール登録機能もあります。時刻表はメニューから更新でき、さらに、GPS機能を利用して最寄り駅を探せます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。

Powered by JRトラベルナビゲータ

1 ソフト一覧画面▶時刻表ウィジェット

2 「免責事項」をよく読む▶「承諾」

3 項目を選択

駅名入力／時刻表登録...利用したい駅の時刻表を登録します。

全体設定／ヘルプ／免責事項

.....フォントサイズの設定や、ヘルプ、免責事項を表示します。

アプリ終了.....アプリを終了します。



楽オク☆アプリ

「楽オク☆アプリ」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアプリです。出品操作はガイド表示付きで、「体験出品」もできるのでオークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や写真撮影・編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、「ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）」をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録とマイメニュー登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
iモードサイト：i Menu→オークション

■ウィジェットアプリ対応(P.312参照)

楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。



サイト接続用
QRコード



地図アプリ

GPS機能と地図を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報調べたり、目的地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどができます。

音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

- ご利用には別途、パケット通信料がかかります。本ソフトはバケ・ホーダイ／バケ・ホーダイフル／バケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- 本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは「i エリアー周辺情報」からダウンロードしてください。
- 2in1のモードがBモード中には利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- 本ソフトはモーショントラッキングに対応しています。
- 詳しい操作については、P.329参照。

Start! i ウィジェット

「Start! i ウィジェット」は、i ウィジェットの使いかたをムービーで見ることでできるアプリです。また、i モード接続を行い、FOMA端末に保存されているもの以外のアプリをダウンロードできるサイトを表示することもできます。

- 「ダウンロード」を選択し、i モード接続を行う際は、別途パケット通信料がかかります。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできます。マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」をダウンロードして使うことができます。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭で設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルド トクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。

i モードサイト: i Menu→メニューリスト

→グルメ/レシピ→マクドナルド トクする

- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

<かざすクーポンの利用方法>

本アプリを起動

クーポンと使用枚数を選ぶ

「決定」を押してクーポン情報を設定完了

店頭の読み取り機にかざして注文



© 2008 McDonald's

※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

■ウィジェットアプリ対応(P.312参照)

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせします。

看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。

おすすめ情報の「もっと詳しく」を押すと、より詳しい情報を見ることができます。



iWウォッチ

「iWウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルな時計を楽しむことができるアプリです。

時計のデザインや色をお好みに応じて変更することが可能です。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

ぶよぶよ!ウィジェット

i ウィジェット上で起動できるウィジェットアプリです。ウィジェットアプリ操作画面では、上から落ちてくる「ぶよ」を4つつけて消す、簡単落ち物パズル「ぶよぶよ」を遊べます。i ウィジェット画面では、連鎖の組みかたの基本がわかるオートデモが再生されます。



© SEGA

1 ソフト一覧画面▶ぶよぶよ!ウィジェット

2 メニューを選択

ゲームスタート...ゲームを始めます。

オプション...ぶよの色数や枠の色の設定を行います。

●サイトへの接続を行った場合は、パケット通信料がかかります。

株価アプリ

「株価アプリ」は、i ウィジェットにて株価情報を簡単に見ることのできるアプリです。

表示できる株価情報は、「日経225／TOPIX／ヘラクレス指数」の3指数になります。

それぞれの指数の現在値および前日比を表示することが可能です。

また、チャート情報についても、「日中足／日足／週足／月足」と切り替えることができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- 本アプリの情報は株式など売買及び売買の支援をするものではありません。
- 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねます。

Googleモバイル

「Googleモバイル」は、モバイルWeb検索機能が利用できるアプリです。過去に入力した検索ワードや、トレンド急上昇中のワードの入力も簡単にできるので便利です。また、メールサービス(Gmail)、乗り換え案内などの便利なGoogle サービスを簡単に呼び出すことができます。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。



© 2008 Google

※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用の注意」に同意したうえでご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。



※画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

< i アプリ設定 >

i アプリの設定を行う

1 [MENU] ▶ i アプリ ▶ i アプリ設定 ▶ 以下の操作を行う

自動起動設定	P.308参照
ソフト情報表示設定	P.293参照
i ウィジェットローミング設定	P.314参照
i ウィジェット効果音設定	P.314参照
i アプリコール機能設定	
i アプリコールダウンロード設定	P.310参照
i アプリコール音設定	P.310参照

i アプリ音優先設定	ミュージック再生中やワンセグ起動中に i アプリを起動した際に、音声の出力をミュージック／ワンセグ優先にするか i アプリ優先にするかを設定します。 ▶ミュージック／ワンセグ優先・i アプリ優先
α 照明設定	i アプリ起動中のバックライトの点灯のしかたを設定します。 ▶項目を選択 システム依存...「照明設定」に従います。 ソフト依存...ソフトの設定に従います。 常時点灯...常時点灯します。
α 省電力設定	i アプリ起動中にFOMA端末を閉じた際に、i アプリを一時停止状態にして電池の消費を減らす省電力モードに設定します。 ▶設定する・設定しない ● i アプリを起動したときから終了するまでが有効です。 ● 本機能を「設定する」にしているも、i アプリごとに設定できる「省電力設定」を「無効にする」にした場合は、省電力モードは無効になります。
α バイブレータ	i アプリ起動中のバイブレータの振動のしかたを設定します。 ▶システム依存・ソフト依存 システム依存...「バイブレータ」の設定に関わらず動作しません。ソフトによっては動作する場合があります。 ソフト依存...ソフトの設定に従います。
i アプリ設定確認	「i アプリ設定」の各設定内容を確認します。

お知らせ

< α 照明設定 > < α バイブレータ >

- ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっているものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しないので、動作させたいときは、「システム依存」に設定してください。

i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

- 1  ▶ i アプリ ▶ i アプリ設定 ▶ 自動起動設定
▶ 許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

- 1 ソフト一覧画面 ▶  (機能) ▶ 自動起動時刻設定

- 2 設定したい項目にチェック ▶  (完了)

時間間隔設定...ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了します。

起動時刻設定...設定した時刻に自動的に起動します。

- 3 起動時刻を選択 ▶ 設定する日付・時刻を入力

- 4 繰り返しなし ▶ 繰り返しの種類を選択

- 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて  (完了) を押します。

- 5  (完了) を押す

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、i アプリから設定された自動起動は1件、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件記憶されます。

1 i アプリ▶ i アプリ実行情報▶ 自動起動情報

起動○... 正常に自動起動しました。

起動×... 自動起動しませんでした。

「 起動」が表示されている場合は、 ( 起動) を押してソフトを起動できます。

未起動... まだ自動起動していません。

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - ・ FOMA端末の電源がOFFの場合
 - ・ 日付・時刻が設定されていない場合
 - ・ 他の機能が起動中の場合
 - ・ オールロック中
 - ・ パーソナルデータロック中
 - ・ アニメーション、Flash画像再生中
 - ・ 「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
 - ・ 同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設定されていた場合
- 自動起動ができなかった場合、デスクトップに「 起動」が表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報が表示されます。

i アプリコールを利用する

i アプリコールとは離れた場所にいる友達を i アプリ上で呼び出し、ネットワーク対戦や情報を共有したりできる機能です。

- i アプリコールは友達から直接呼び出される場合と、IP(情報サービス提供者)から呼び出される場合の2通りあります。
- i アプリコールの受信を一括拒否することもできます。
詳細は「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA編>)」をご覧ください。

i アプリコールを送信して招集する

1 i アプリコール対応 i アプリを起動中 ▶ i アプリコールの操作を行う▶ YES

- i アプリによって操作は異なります。

i アプリコールを受信する

i アプリコールを受信すると、i アプリコール受信音が鳴り、i アプリコールに応答するかどうかの確認画面が表示されます。

1 i アプリコールの確認画面が表示される▶ 項目を選択

応答... i アプリコールに応答します。対象の i アプリが起動します。

拒否... i アプリコールに応答しません。

保留... i アプリコールを一旦保留します。画面上部に「 保留」が表示され、デスクトップに「 保留」が表示されます。 を押し、「 保留」を選んで を押すと、i アプリコール履歴が表示されます。

- i アプリコールによっては確認画面を表示せずに直接 i アプリを起動させるものもあります。
- i アプリコールに応答するとパケット通信料がかかる場合があります。
- 待受画面以外を表示中は、「 保留」でのみお知らせします。
- すでに呼び出し対象の i アプリを起動中の場合の操作は、i アプリによって異なります。

「応答」を選択した際に対象となる i アプリがFOMA端末になかったときは

対象となる i アプリをダウンロードするかどうかの確認画面やサイトに接続するかどうかの確認画面が表示される場合があります。ダウンロードしたり、サイトに接続したりするときは「YES」を選択します。「NO」を選択すると待受画面に戻りますが、この場合、i アプリコール履歴は「応答」になります。

i アプリコール履歴を確認する

i アプリコールを受信すると、i アプリコール履歴に30件まで記憶され、相手への返信状況を確認できます。

- 30件を超えると古い履歴から自動的に削除されますが、保留中の i アプリコールの履歴は削除されません。(30件すべてが保留中の場合は削除されません。)


1 MENU ▶ i アプリ ▶ i アプリコール履歴

- 保留中 : 保留中の i アプリコール(未返信)
- 応答 : 応答済みの i アプリコール
- 拒否 : 拒否した i アプリコール
- 期限切れ : 期限切れの i アプリコール

- 保留中の i アプリコールの履歴を選んで

(起動) を押すと、再度 i アプリコールの確認画面を表示できます。(P.309「i アプリコールを受信する」参照)

- i アプリコール履歴を削除するには (機能) を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。



i アプリコールの設定を行う

ソフト設定(i アプリコール)

i アプリごとに、i アプリコールからの起動を許可するかどうかを設定します。「設定しない」に設定すると、設定した i アプリに対する i アプリコールは受信できません。

1 ソフト一覧画面 ▶ (機能) ▶ ソフト設定 ▶ i アプリコール ▶ 項目を選択 ▶ (完了)

設定する i アプリコールからの起動を許可します。

設定しない . . . i アプリコールからの起動ができません。

- 「設定しない」に設定しても、i アプリによっては有効にならない場合があります。

i アプリコールダウンロード設定

i アプリコールの対象となる i アプリがない場合の i アプリのダウンロード通知を拒否するかどうかを設定します。

1 MENU ▶ i アプリ ▶ i アプリ設定 ▶ i アプリコール機能設定 ▶ i アプリコールダウンロード設定 ▶ 拒否する・拒否しない

i アプリコール音設定

i アプリコールを受信したときの動作について設定します。

1 MENU ▶ i アプリ ▶ i アプリ設定 ▶ i アプリコール機能設定 ▶ i アプリコール音設定 ▶ 以下の操作を行う

着信鳴動音選択	▶ フォルダを選択 ▶ 受信音を選択 ●選択中は、確認のため選択している音が鳴ります。
鳴動時間設定	i アプリコール受信音の鳴動時間を設定します。 ▶ 鳴動時間(秒)を入力 ●「00」～「30」の2桁を入力します。
バイブレータ選択	▶ バイブレータのパターンを選択 ●「メロディ連動」を選択するとメロディに合わせて振動します。 ●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。
イルミネーション選択	▶ 項目を選択 ●選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯／点滅します。

< i アプリ待受画面 >

i アプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面が表示されます。

1 ソフト一覧画面 ▶ (機能) ▶ ソフト設定 ▶ 待受画面設定 ▶ 設定する・設定しない ▶ (完了)

待受画面に設定すると「」が表示されます。

i アプリ待受画面実行中は「」や「」が表示されます。

i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして操作するには

i アプリ待受画面で  を押します。

「」や「」が「」や「」の点滅に変わり、通常の i アプリとして操作できます。

- i アプリ待受画面に戻る場合は、 を1秒以上押すか、 を押して「終了する」を選択します。「解除する」を選択し、「YES」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。

お知らせ

- i アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電源を入れたときに i アプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常の i アプリの状態から i アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が起動中は i アプリ待受画面の状態に戻せません。
- 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能などは利用できません。
- ネットワークに接続するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- メニュー機能の起動中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- i アプリ待受画面を実行中に i アプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。 を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックまたはパーソナルデータロックを設定すると、i アプリ待受画面は終了になります。オールロックを設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が表示され、パーソナルデータロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。各ロックを解除すると、i アプリ待受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

1 ソフト一覧画面 ▶ (機能) ▶ ソフト設定 ▶ 待受画面通信 ▶ 通信する・通信しない ▶ (完了)

待受画面終了

実行中の i アプリ待受画面を一時的に終了します。また、i アプリ待受画面を解除します。

1 (MENU) ▶ 設定/サービス ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 待受画面 ▶ i アプリ待受画面終了 ▶ 終了・設定解除

- 「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

1 i アプリ ▶ i アプリ実行情報 ▶ 待受画面終了情報

- 待受画面終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、 (機能) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

< i アプリデータ >

microSDカード内の i アプリデータを表示する

i アプリによってはmicroSDカード内にデータを保存できるものがあります。

microSDカード内に保存されている i アプリデータを表示します。

1 i アプリ ▶ i アプリ (microSD) ▶ i アプリデータ

i アプリデータ表示中の機能メニュー

フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可/不可、利用不可の場合の原因を表示します。
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ YES

i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓や時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ(ウィジェットアプリ)に i ウィジェットボタン()1つでアクセスできる便利な機能です。

ウィジェットアプリはIP(情報サービス提供者)などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。(P.292参照)

また、i ウィジェット画面には最大8つのウィジェットアプリを貼り付けることができ、より自分仕様の画面にすることができます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信を行うことがあります。
- ウィジェットアプリをダウンロードする場合、i ウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかります。
- 海外では、ウィジェットアプリの通信が行われることにパケット通信料がかかります(国内の無料通話適用外)。
- i ウィジェットの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

■ ウィジェットアプリ一覧

ファミリー伝言板	P.304参照
時刻表ウィジェット	P.304参照
楽オク☆アプリ	P.305参照
地図アプリ	P.305参照
Start! i ウィジェット	P.305参照
マクドナルド トクするアプリ	P.306参照
iWウォッチ	P.306参照
ぶよぶよ!ウィジェット	P.306参照
株価アプリ	P.307参照
Googleモバイル	P.307参照

i ウィジェットを利用する

i ウィジェットを起動する


i ウィジェットを起動すると、複数のウィジェットアプリを同時に起動できます。複数起動したウィジェットアプリは、i ウィジェット画面上で同時に表示できます。

1 CLRを押す

i ウィジェットが起動します。

すでにウィジェットアプリを起動している場合は、i ウィジェット画面が表示されます。ウィジェットアプリを1件も起動していない場合は、ウィジェットアプリ一覧画面が表示されます。

- ソフト一覧画面でウィジェットアプリを選択しても、i ウィジェットが起動します。
- 横画面表示中の待受画面では、CLRを押しても i ウィジェットを起動できません。




i ウィジェット画面

お知らせ

- i ウィジェットで同時に起動、表示できるウィジェットアプリは最大8件までです。ウィジェットアプリを8件起動した状態で、表示するウィジェットアプリを変更したい場合は、使用しないウィジェットアプリを終了してから、ウィジェットアプリ一覧画面から起動してください。ウィジェットアプリの終了についてはP.314参照。
- ウィジェットアプリ一覧画面・i ウィジェット画面で約3分間何も操作しなかった場合は、自動的に待受画面に戻ります。ウィジェットアプリ操作画面では、自動的に待受画面に戻りません。
- お買い上げ時に登録されているウィジェットアプリを起動中に i ウィジェットを終了して、FOMAカードを差し替えたり、端末初期化を行ったりしても、ウィジェットアプリは終了せずに、i ウィジェット上で起動した状態のままとなります。

■ i ウィジェットの画面について



①ウィジェットアプリ表示部

ウィジェットアプリ一覧画面ではすべてのウィジェットアプリが表示され、起動中のウィジェットアプリには「ACTIVE」と表示されます。

i ウィジェット画面・ウィジェットアプリ操作画面では、それぞれのアプリが起動した状態で表示されます。

- α : ウィジェットアプリ
- α : i アプリDXに対応したウィジェットアプリ
- α : 通信を行うウィジェットアプリ
- α : GPS対応のウィジェットアプリ
- α : おサイフケータイ対応ウィジェットアプリ
- α : SSLページからダウンロードしたことを表します。

②ナビゲーション表示部

ボタン操作に対応したナビゲーションが表示されます。

i ウィジェットをシャッフルする

i ウィジェット画面でのウィジェットアプリの表示位置を変更します。自動で変更されるため、任意で位置を決めることはできません。

1 i ウィジェット画面▶ [シャッフル]

i ウィジェットを終了する

i ウィジェットを終了し、待受画面に戻ります。

1 ウィジェットアプリ一覧画面・i ウィジェット画面・ウィジェットアプリ操作画面▶

- i ウィジェット画面で  または  (戻る) を押しても待受画面に戻ります。
- ウィジェットアプリ操作画面の場合、終了するかどうかの確認画面が表示されます。

i ウィジェットの設定を行う

i ウィジェットローミング設定

海外での利用時に、i ウィジェットによる通信を行うかどうかを設定します。

1 ▶ i アプリ▶ i アプリ設定▶ i ウィジェットローミング設定▶ 通信する・通信しない

お知らせ

- 海外に到着すると、設定は「通信しない」に設定され、i ウィジェットを起動する際に確認画面が表示されます。

i ウィジェット効果音設定

i ウィジェット起動時に効果音を鳴らすかどうかを設定します。

1 ▶ i アプリ▶ i アプリ設定▶ i ウィジェット効果音設定▶ ON・OFF

お知らせ

- i ウィジェット起動時の効果音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。

<ウィジェットアプリ起動>

ウィジェットアプリを起動する

1 ウィジェットアプリ一覧画面▶ 起動したいウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。

- ソフト一覧画面でウィジェットアプリを選択しても起動できます。
- すでに起動中のウィジェットアプリを選択しても、ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。
- ウィジェットアプリ操作画面で  または  (戻る) を押すと、i ウィジェット画面が表示されます。

ウィジェットアプリを終了する

1 i ウィジェット画面・ウィジェットアプリ操作画面▶ 終了したいウィジェットアプリを選んで (アプリ終了)▶ YES

ウィジェットアプリ終了情報

ウィジェットアプリが正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認できます。

1 ▶ i アプリ▶ i アプリ実行情報▶ ウィジェットアプリ終了情報

- ウィジェットアプリ終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、 (機能) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。